



# SIS 186

## SISTEMA ANTI-FURTO

PARA QUALQUER CARRO

[www.sistec.ind.br](http://www.sistec.ind.br)

**SUPORTE TÉCNICO**  
**0800 541 8686**

### APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um Sistema de Segurança que permite bloquear o veículo em movimento.

### CONSIDERAÇÕES DE FUNCIONAMENTO

O Anti-Furto é ativado quando uma das portas for aberta. Quando isso acontece, o módulo se comporta da seguinte maneira:

1. É disparado um tempo de 90 segundos se o veículo estiver em movimento (chave de ignição ligada).
2. Terminado o tempo de 90 segundos, o veículo é bloqueado simulando uma pane elétrica.
3. Para desativar o Anti-Furto basta pressionar o **Botão Secreto** (se a porta estiver aberta, um novo tempo de 90 segundos será iniciado).
4. Caso o usuário do veículo não consiga desativar o Anti-Furto pelo **Botão Secreto**, deverá ser retirado o fusível do Porta Fusível Preto e colocado no Porta Fusível Verde para que desative o sistema por completo.
5. **LED** - Indicador de Anti-Furto Ligado/Desligado.

### OBSERVAÇÕES GERAIS

- Quando você entrar no veículo e ligar a chave de ignição, o tempo de 90 segundos será disparado. Para evitar o bloqueio, feche as portas e aperte o **Botão Secreto**.

**⚠ FUSÍVEL DE EMERGÊNCIA (CHAVE GERAL), quando for necessário desativar totalmente o bloqueador, retirar o fusível do Porta Fusível Preto e colocar no Porta Fusível Verde.**



Sistec Controles Eletrônicos Ltda.  
CNPJ/MF 93.269.900/0001-10  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

### OBSERVAÇÕES NA INSTALAÇÃO

- O **fusível de emergência (chave geral)** deve ser instalado em local de difícil acesso, mas conhecido do proprietário do veículo.
- Procure alojar o módulo em local onde o mesmo fique protegido da poeira, água e longe do alcance de intrusos.
- Procure estagnar com ferro de solda todas as conexões, evitando mau contato.
- Em veículos com catalisador é recomendado o bloqueio cortando o **positivo** da bomba elétrica de combustível.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### MÓDULO CENTRAL

Tensão de alimentação: 9 a 18 volts  
Consumo de corrente: 5 mA  
Corrente máxima de bloqueio: 20 A  
Dimensões físicas: 76,0 x 70,0 x 27,0 mm

#### Conteúdo do kit:

- 1 central de comando
- 1 chicote de ligações
- 1 Manual de Instalação com Certificado de Garantia

## Certificado de Garantia

1. Este produto é garantido pelo fabricante contra qualquer defeito de fabricação ou componentes do mesmo, pelo prazo de 1 (um) ano a partir da data de compra.
2. Esta garantia tem validade para a prestação de serviço considerando que este Certificado esteja corretamente preenchido, sem rasuras, acompanhado da Nota Fiscal de Compra.
3. As despesas de transporte e embalagem do produto a ser consertado ficam por conta do comprador.
4. O fabricante não se responsabiliza em qualquer circunstância pela ocorrência de furto do próprio veículo.
5. O proprietário deve periodicamente testar todas as funções do Anti-Furto. Em caso de dúvida no funcionamento, contate o lojista.
6. Perde a Garantia se:
  - Houver penetração de água no circuito eletrônico causado por instalação inadequada ou qualquer outro motivo.
  - Ocorrer danos causados por acidente ou queda.
  - Ocorrer vestígios de violação ou manuseio por pessoas não autorizadas.

Comprador: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Modelo do Veículo: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Nome da Loja: \_\_\_\_\_

Nome do Produto: \_\_\_\_\_

Número de série: \_\_\_\_\_

Data da venda: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Carimbo da Loja: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal Nº: \_\_\_\_\_

